




063-02

Funktioner:

- ON produkten startar med senaste färgvalet, första gången startar den med rött sken, så även om det gått lång tid sedan senaste användandet.
- OFF produkten stängs av
- R rent rött sken
- G rent grönt sken
- B rent blått sken




Övriga färgvalsknappar är en blandning av dessa 3 rena färger men ger inga rena färger, färgvalet är en indikation om vilken nyans färgen går mot.

-  Den ljusa knappen ger ett kallt vitt sken.
- FADE blandar alla färger med en mjuk övergång
- JUMP blandar alla färger med en hoppande övergång
- SMOOTH går tillbaka till ursprungsläget som är rent rött sken.
-  Dimrar ner styrkan av skenet i fyra steg, detta val går även att välja på FADE och JUMP läge.
-  Dimrar upp styrkan av skenet i fyra steg, detta val går även att välja på FADE och JUMP läge.

Functions:

- ON the product starts up with the latest chosen colour, if it is the first time to start up or if it has been a long time since the item was used, it will start with pure red light.
- OFF the products turns off.
- R pure red light
- G pure green light
- B pure blue light

The other colour selection buttons are a mixture of these 3 pure colours but do not give any pure colours, the choice is an indication of which hue the colour goes towards.

-  The light colour button gives a cold white light.
- FADE a mix of all colours with a fading transition
- JUMP a mix of all colours with a jumping transition
- SMOOTH goes back to the original state which is pure red
-  Dimming down the brightness of the light in four steps, this choice can also be selected at FADE and JUMP mode.
-  Dimming up the brightness of the light in four steps, this choice can also be selected at FADE and JUMP mode.

